

Инструкция по установке программы отображения и управления процессом измерений (Датчик)

Программа Датчик поставляется на компакт-диске. Для установки запустите программу Setup_Transducer.exe. В процессе установки оператор должен указать каталог для размещения программы и некоторые другие параметры установки. По умолчанию каталог для размещения программы: C:\Program Files\Transducer для 32 разрядной Windows или C:\Program Files (x86)\Transducer для 64 разрядной Windows.

Программа установки переписывает поставочные файлы в указанные каталоги, создает необходимые разделы реестра и формирует иконки для запуска программы.

Инструкция по установке драйверов для USB декодеров T45, T48, T35 и T25

Драйверы для USB декодеров устанавливаются в процессе установки программы Датчик. В диалоге «Установка драйверов USB» нужно указать типы декодеров с USB интерфейсом, которые будут использоваться. Если эти декодеры будут подключены в момент установки, то драйверы для них будут установлены сразу. В противном случае, драйверы будут зарегистрированы в операционной системе и установлены в момент подключения устройства к компьютеру.

Повторно установить драйверы можно с помощью программы USB_Install_Win64.exe для 32 разрядной Windows или USB_Install_Win64.exe для 64 разрядной Windows, одна из которых будет размещена в каталоге установки программы Датчик.